



- Порядок проведения монтажных работ:
1. Отрывка котлована 1600x1600 L-2050
 2. Засыпка и уплотнение цементно-песчаной подушки толщиной 150 мм
 3. Установка изделия на цементно-песчаную подушку
 4. Обратная засыпка пазух котлована цементно-песчаной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия
 5. Подключение к электросети
 6. Установка в модуль компрессора и его подключение
 7. Пуско-наладка и запуск изделия в эксплуатацию

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<h1 style="margin: 0;">Далос-3</h1> <h2 style="margin: 0;">СХЕМА МОНТАЖА</h2>	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.						Лист		
Проб.						Лист		
Т. контр.								
Н. контр.								
Инв.								